

如何在路由器上设置内外网同时访问

随着城域网技术的普及现在的教育专网、企业专网、医疗专网都有了各自的专网，可以方便在城域网中进行资源共享和信息交互。但是专网一般无法直接访问互联网，主要通过他们自己的内网来访问。下边我们来介绍内外网同时使用解决内外网同时使用的配置方法。

运营商提供的静态 IP 地址信息如下（IP 地址等信息只为此配置的举例）：互联网接在 WAN1 口，专网接在 WAN2 口，专网 IP 地址：172.33.6.88 掩码：255.255.255.0 网关：172.33.6.1 DNS：172.33.6.85 指定访问的 IP 地址 172.33.6.87

1. 内网配置（此案例以 WAN2 口为内网）

首先配置好 WAN1（外网）、WAN2（内网）口的参数，如 WAN2 口的 IP，子网掩码，网关、DNS 等信息正确填入到 WAN2 口，点击保存生效。



2. 缺省策略路由

打开“高级设置”-“策略路由”，在显示的界面内“缺省策略路由”默认是负载均衡。此案例需选择 WAN1（外网），再点击保存生效



注：如果访问外网的时间多，建议缺省策略路由选择 WAN1（本例 WAN1 口为外网）

3、策略路由表

在高级设置选项的策略路由中填写对应的优先级、规则名称，然后选择源主机所要访问内网的主机。再选择目的主机“特定的主机”填写所给内网的 IP 地址，最后选择 WAN2 口（内网）为出口，点击“增加”。就完成内外网同时访问



注：如果要访问的内网是网址，需要选择策略方式为“域名策略”，下边填写要打开的网址，其他选项不变，此案例不再赘述